



1. Pomiar przy montażu w świetle szyby



A – szerokość szyby (bez uszczelki)

B – wysokość szyby (bez uszczelki)


2. Pomiar przy montażu na ramę okienną



A – szerokość szyby + 2-3cm

B – montaż inwazyjny (wysokość szyby + 6-7cm) montaż bezinwazyjny (wysokość szyby + 10cm)

3. Pomiar przy montażu na ścianę/do sufitu



A – szerokość wnęki + 10cm

B – wysokość wnęki + ilość miejsca nad wnęką potrzebna do zwinięcia żaluzji

Uwaga: jak poprawnie zmierzyć wysokość żaluzji drewnianej 50mm

Przykład:

- rynna górna ma wysokość około 9cm

- lamele żaluzji po zwinięciu zajmują około 10% wysokość mierzonej wnęki

Np. wnęka okna ma 110cm, należy wtedy dodać 9cm rynny górnej + 10% czyli w tym przypadku około 11cm. W tym przypadku wymiar całkowity to około 130cm

Np. 2 wnęka okna ma 200cm, należy wtedy dodać 9cm rynny górnej + 10% czyli w tym przypadku około 20cm. W tym przypadku wymiar całkowity to około 229cm.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.